

ergotron®

moving you forward

StyleView 42 medische wagen

- Eenvoudig te verplaatsen: rolt gemakkelijk over vloerbedekking en harde vloeroppervlakken en heeft een kleine voetafdruk waardoor hij goed past in beperkte ruimtes
- Verbetert de werkomstandigheden en productiviteit: zorgverleners kunnen zowel zittend als staand hun voorkeursoogte kiezen voor ergonomisch typen en in kaart brengen
- Bevordert de veiligheid van patiënten en zorgverleners: volledige elektrisch systeem en wagen zijn UL/EN/IEC 60601-1 gecertificeerd en voldoen aan de EMI-limieten van FCC Deel 15 Klasse A
- Lange acculevensduur: LiFe accu-optie helpt om uptime te verhogen dankzij ultrasnel laden en een lange gebruiksduur tot wel 12 uur, afhankelijk van de aangesloten apparatuur.
- Snelle integratie: wordt volledig gemonteerd verzonden



LAPTOP



LCD ARM



LCD PIVOT

VEELZIJDIGE ELEKTRISCHE TROLLEY ONDERSTEUNT MEERDERE WORKFLOWS

STYLEVIEW™

StyleView medische trolleys bieden comfort en flexibiliteit voor alle workflows doordat ze voldoen aan de behoeften van iedere zorgverlener. Deze compacte trolleys zijn gebouwd gebaseerd op tientallen jaren ervaring en bieden hoogwaardige ergonomie en veelzijdigheid. Het open ontwerp, het ruime aanbod aan accessoires en de kwalitatief hoogwaardige constructie maken de StyleView een langetermijninvestering die met uw organisatie meegroeit.

Personaliseer uw wagenpark zodat het past bij uw workflows met:

Drie beeldschermbevestigingsopties

lithium-ijzerfosfaat (LiFe) of verzegeld loodzuur (SLA) accuvermogen

Proprietary Constant Force™ (CF) handmatige hoogteverstelling

STYLEVIEW™

PRODUCTEN INCL.:

LCD Pivot of LCD Arm bevestigingsopties, antimicrobieel werkoppervlak, CPU-slot, beveiligd CPU-compartiment, USB-hub met 4 poorten, beugelhouder voor scanner, muishouder, polssteun, negatief kantelbare toetsenbordlade, muislade links/rechts, handgreep achter, opbergmand, kabelopberg ruimte, vier zwenkwieltjes, eKinnex™ software voor wagenparkbeheer.

- 1 Handige toegang tot de beugelhouder voor scanner voor soepele workflows
- 2 Groot werkoppervlak en polssteun zijn antimicrobieel behandeld om infectierisico's te beheersen
- 3 Negatief kantelbare toetsenbordlade, polssteun en muishouder zorgen voor comfortabel documenteren; dankzij vier amberkleurige LED's is de toetsenbordlade zichtbaar in zorgruimtes met weinig licht
- 4 Opbergmand aan de achterzijde zorgt ervoor dat benodigdheden binnen handbereik zijn
- 5 Dankzij T-slot kanaalinterface op de kolom kun je accessoires integreren
- 6 Vier 10,2 cm vergrendelbare zwenkwieltjes, waaronder één met trackingfunctie om gemakkelijker te kunnen sturen bij het verplaatsen van de wagen
- 7 Compacte basis past in volle zorgruimtes



T-SLOT DOEKJESHOUDER
98-450



4 LADES (1 BASIS TRIPEL EN 1
EXTRA ENKEL)



9 LADES

Extra accessoires verkrijgbaar op healthcare.ergotron.com Lades kunnen worden toegevoegd of verwijderd op basis van veranderende behoeften. Let op: het toevoegen van lades kan de totale hoogteverstelbaarheid beïnvloeden.



LCD PIVOTWAGEN
CONSTANT FORCE, LiFe

Duurzame, gemakkelijk schoon te maken
buitenzijde gemaakt van aluminium,
hoogwaardig plastic en verzinkt staal

	CF Laptop, LiFe	CF LCD Arm, LiFe	CF LCD Pivot, LiFe	CF Laptop, SLA	CF LCD Arm, SLA	CF LCD Pivot, SLA
Onderdeelnr. (wit)	SV42-6102	SV42-6202	SV42-6302	SV42-6101	SV42-6201	SV42-6301
Standaard afmeting LCD	≤ 17.3"	≤ 24"		≤ 17.3"	≤ 24"	
AFMETING LCD BIJ BENADERING. AFMETING GEBASEERD OP SCHERMDIAGONAAL. AFMETING LCD MAG WORDEN OVERSCHREDEN ZOLANG HET GEWICHT VAN HET SCHERM NIET MEER BEDRAAGT DAN DE MAXIMALE GEWICHTSBELASTING VAN DE BEVESTIGING						
Maximale belasting*	≤ 8.2 kg	≤ 14.1 kg		≤ 8.2 kg	≤ 15.9 kg	
Hoogteverstelbaarheid*	51 cm	68.6 cm	63.5 cm	51 cm	68.6 cm	63.5 cm
Kantelhoek*	—	65°/+60°/-5°	25°/+20°/-5°	—	65°/+60°/-5°	25°/+20°/-5°
Zwenkhoek*	—	180°	24°	—	180°	24°
Rotatie*	—	360°	90°	—	360°	90°
VESA	—	MIS-D (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)		—	MIS-D (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)	
Gewicht wagen	42.3 kg	44.1 kg		57 kg	58.5 kg	
Afmetingen verpakking	142 x 86 x 62 cm					
Gewicht incl. verpakking	57.7 kg	59.5 kg		72 kg	73.5 kg	
Garantie	5 jaar garantie op mechanische onderdelen; 3 jaar garantie op LiFe accu's; elektrische hoogteverstelling en schakelaar; 2 jaar garantie op elektrische modules en elektrische krulsnoeren. Raadpleeg de algemene voorwaarden productgarantie van Ergotron voor meer informatie.*					

*Zie website

Download aanvullende informatie via ergotron.com

Verkoop EMEA:

Amersfoort, The Netherlands / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

Wereldwijde verkoop van maatoplossingen:

custom@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 09.11.2023

Dit document is in de V.S. vervaardigd en kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

De apparatuur van Ergotron is niet bestemd voor het genezen, behandelen, terugdringen of voorkomen van enige aandoening.

Octrooigegevens zijn beschikbaar op www.ergotron.com/patents

